

Montageanleitung

1. Ausmessen und anzeichnen der 4 Anschraubpositionen.
2. Bohren der 4 Anschraublöcher
3. Einschlagen der Dübel
4. Montieren des help Verbandkastens mit 4 Schrauben, Distanzstücken und Hutmutter am Feuerlöserschrank
5. Montieren des help Verbandkastens mit 4 Schrauben an der Wand

